

Cargadores de baterías profesionales programables

omnicharge OC12-40 (12V-40A)

omnicharge OC12-60 (12V-60A)

omnicharge OC24-20 (24V-20A)

omnicharge OC24-30 (24V-30A)



Manual del propietario

Gracias por adquirir este cargadores de baterías profesionales programables de TBS Electronics. Lea este manual del propietario para obtener información sobre cómo usar el producto de manera correcta y segura. Mantenga este manual cerca del cargadores para consultarlo en el futuro.


TBS ELECTRONICS BV

De Marowijne 3, 1689AR, Zwaag, The Netherlands

http://www.tbs-electronics.com

Antes de seguir con este manual, lea atentamente la guía de instalación que se encuentra en la parte posterior de

1. Omnicharge Mostrar y control visión general



Encendido, funcionamiento normal

Error de batería 2

Cuando el interruptor está en la posición "O", no interrumpe ninguna fuente de CA o CC. ¡Esto significa que sigue habiendo voltajes letales dentro del cargador! En la posición "O

batería es demasiado baio (demasiado descargada) o demasiado alto, y la temperatura

automáticamente en modo de error de batería, excepto cuando este error haya sido generado por un voltaje de batería demasiado bajo o una temperatura demasiado baja

El cargador se reinicia automáticamente cuando la temperatura se encuentra por debajo

el cargador seguirá consumiendo una pequeña cantidad de corriente de CA. Un error de la batería puede surgir por diversos motivos. Estos son: el voltaje de la

de la batería es demasiado alta o demasiado baja (sólo disponible cuando está conectado el sensor de temperatura de la batería). El cargador no se reiniciará

Rojo parp. (4 parpadeos por seg.) Error en el cargador (devolver para reparar)

Rojo parp. (2 parpadeos por seg.) Sobrecarga del cargador

Rojo parp. (3 parpadeos por seg.) Alta temperatura en el cargador 3)

Verde continuo

Rojo parp. (1 parpadeo por seg.)

2. Configuración del interruptor DIP

Durante el paso 3 del proceso de instalación, puede modificar los ajustes de fábrica de los interruptores DIP para cambiar la funcionalidad del cargador en una serie de aspectos. Puede realizar los siguientes aiustes

1. LOC. / EXT. : Seleccione configurar el tipo de batería localmente (utilizando el interruptor DIP 2 y 3), o bien pase por alto estos ajustes y configure el cargador externamente utilizando el programa TBS Dashboard Configuración : Los ajustes locales del interruptor DIP 2 y 3 quedan ignorados y la configuración tiene que hacerse de manera externa

Configuración : Se utilizan los ajustes locales del interruptor DIP (opción predeterminada de Desactivada fábrica).

Seleccione el tipo de batería de plomo y ácido que desea cargar. Cada configuración representa las mejores Corrientes de carga para el tipo de batería que aparece a continuación. Si necesita otros niveles de corriente o distintos programas de carga para su batería. utilice el programa TBS Dashboard para crear el suyo propio y guarde éste como configuración personalizada dentro del cargador

ID2	ID3	Tipo de batería (12V/24V)
on	on	Electrolito líquido (opción predeterminada de fábrica)
2	3	Corriente de absorción 14.4V/28.8V, corriente de flotación 13.5V/27.0V
on	on	GEL
2	3	Corriente de absorción 14.2V/28.4V, corriente de flotación 13.5V/27.0V
on	on	AGM
2	3	Corriente de absorción 14.3V/28.6V, corriente de flotación 13.3V/26.6V
on	on 3	Personalizado No disponible cuando el interruptor DIP 1 está apagado (LOC.)

Una configuración de tipo de batería no válida puede provocar daños graves en sus baterías y/o en las cargas de las baterías conectadas. Consulte siempre las instrubatería para saber la configuración de corriente de carga correcta.

4. BYPASS REMOTE: Puentea la conexión del interruptor remoto cuando no hay ningún interruptor remoto conectado

Configuración


Los terminales de conexión del interruptor remoto están puenteados (opción predeterminada de fábrica).

Configuración

Los terminales de conexión del interruptor remoto están abiertos. Es necesario conectar un interruptor remoto y encenderlo para activar el cargador. El interruptor local de encendido/apagado del panel delantero siempre desactiva el interruptor remoto. Así, para utilizar el interruptor remoto, el interruptor local de encendido/apagado debe estar en posición

3. Programas de carga

Todos los programas de carga seleccionables estándar (utilizando los interruptores DIP 2 y 3), ejecutan un proceso de carga IUoUoP de cuatro fases compuesto por una fase de 'Masa", "Absorción", "Flotación" y "Pulso". La siguiente imagen muestra el proceso de carga de cuatro fases



En la fase de Masa, el cargador suministra toda la corriente de salida y normalmente devuelve aproximadamente el 80% de la carga a la batería una vez que se ha alcanzado la corriente de absorción. Durante esta fase, los indicadores — y — estarán iluminados, dependiendo del progreso de la carga de Masa. Una vez alcanzada la corriente de absorción, se entrará en la fase de Absorción y se iluminará el indicador 🛅 . En esta fase se devuelve el último 20% de la carga a la batería. La corriente de salida se mantiene a un nivel constante y la corriente de carga disminuye en función del estado de carga de la batería. Cuando la corriente de carga caiga por debajo de cierto valor o cuando se consuma todo el tiempo de absorción, comenzará la fase de Flotación. Se iluminará el indicador y sonará una señal acústica indicando que la batería está totalmente cargada. En

esta fase, la corriente de carga se mantendrá a un nivel seguro para la batería. Mantendrá la batería en condiciones óptimas mientras ésta se mantenga conectada al cargador activado. Las cargas de batería conectadas serán alimentadas directamente por el cargador hasta el nivel de corriente máximo del cargador. Cuando se inyecta más corriente, la batería debe suministrarla, por lo que disminuye la corriente de la batería. A un cierto nivel de corriente de batería, el cargador salta a la fase de Masa y completa todo el proceso de carga de cuatro fases de nuevo, una vez que el consumo de carga de la batería hava caído por debajo del nivel de corriente de salida máximo del cargador

En la cuarta fase, denominada "Pulso", se realizará una breve carga de refresco de aproximadamente una hora cada siete días, mientras el cargador funciona en la fase de Flotación. De esta manera se mantiene la batería en condiciones óptimas, a la vez que se prolonga su vida útil. La batería puede permanecer conectada al cargador activado de manera continua, sin riesgo de sobrecarga.

Cuando el sensor de temperatura de la batería está instalado, el cargador compensa automáticamente las corrientes de carga según la temperatura. Esto significa que las corrientes de carga aumentan ligeramente con temperaturas más bajas y disminuyen con temperaturas más altas (-30mV/°C con cargadores de 12V y -60mV/°C con cargadores de 24V). De esta manera, se evita la sobrecarga y se prolonga la vida útil de la batería. Un sensor de temperatura de la batería también permite proteger la temperatura de la misma, ya que detiene el proceso de carga cuando la temperatura de la batería se encuentra por debajo de -20°C o por encima de +50°C.

Cuando los programas de carga seleccionables estándar no satisfagan sus necesidades, o cuando se necesiten distintos niveles de corriente y voltaje, puede utilizar el kit de comunicación opcional TBSLink y crear sus propios programas de carga mediante TBS Dashboard. Puede enlazar hasta 8 fases distintas y configurarlas todas de manera extensiva. Póngase en contacto con su proveedor de equipos TBS para obtener más mación sobre el kit de comunicación TBSLink.

La salida de batería auxiliar siempre sigue el proceso de carga de la batería principal automáticamente. Puede utilizar esta salida para cargar una segunda batería (más pequeña), como una batería de arranque. ¡No es posible utilizar esta salida cuando la batería principal no está conectada

4. Baterías de carga

Antes de empezar a cargar las baterías, lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad incluidas y siga todas las precauciones de seguridad relativas a la manipulación

La siguiente lista describe de manera general los pasos a seguir para cargar las baterías

- 1. Ponga el interruptor del cargador en la posición "O" (Apagado) y desconecte el
- 2. Si es posible, desconecte o apague todas las cargas de la batería Conecte la batería al cargador.
- 4. Active el suministro de CA y encienda el cargador poniendo el interruptor en la posición "I" (encendido). Después de un bip de dos tonos, el cargador iniciará el proceso de
- 5. Una vez finalizada la carga, ponga el interruptor en la posición "O" y apague el suministro de CA de nuevo, antes de desconectar la batería. O bien, no toque ninguna conexión ni la posición del interruptor y simplemente vuelva a conectar todas las cargas

5. Modo de flotación forzada

El modo de flotación forzada puede activarse poniendo el interruptor principal en la posición "II". En este modo, la corriente de salida del cargador se ajusta constantemente a la corriente de flotación (el valor depende del tipo de batería seleccionado) mientras puede suministrar toda la corriente nominal. Dado que no se activan programas de carga automáticos en este modo, puede utilizarse para una carga de corriente constante o usar el cargador como una toma de corriente para la batería

6. Ecualización de una batería de electrolito

Su utiliza una batería de plomo y ácido de electrolito líquido, es posible que el fabricante recomiende un ciclo de carga de ecualización ocasional. También se recomienda cuando la batería de electrolito líquido está muy descargada o cargada de manera incorrecta. Durante la ecualización, la batería se cargará hasta 15,5V (o 31V para los modelos de 24V) a un nivel de corriente de salida reducido. Antes de iniciar un ciclo de carga de ecualización, es necesario leer atentamente las siguientes indicaciones

La ecualización sólo debe realizarse en una batería de plomo y ácido de electrolito líquido (húmeda). Por lo tanto, los cargadores Omnicharge sólo permitirán la ecualización cuando los interruptores DIP del tipo de batería estén configurados como Electrolito líquido. Otros tipos de batería como GEL o AGM se dañarían con este proceso



Siga siempre las instrucciones del fabricante de la batería a la hora de ecualiza baterías de electrolito líquido.



Durante la ecualización, la batería genera gases explosivos. Siga todas las indicaciones de seguridad de la batería incluidas en su cargador. Ventile bien la zona alrededor de la batería y asegúrese de que no haya fuentes de ignición o chispas en las proximidades.



Desconecte todas las cargas conectadas a la batería durante la ecualización. El voltaje aplicado a la batería durante este proceso debe cumplir los niveles de seguridad para algunas cargas

Los cargadores Omnicharge no pueden determinar automáticamente cuándo detener la ecualización de una batería. El usuario deberá supervisar la gravedad específica de la batería a lo largo del proceso para determinar cuándo finalizar el ciclo de ecualización. El temporizador interno de 2 horas de su cargador tiene un fin de seguridad, pero puede que no sea lo bastante corto como para evitar daños en la batería. Por lo tanto, ecualizar una batería es siempre un proceso que debe estar bajo la supervisión continua del usuario.



Al ecualizar la batería principal, la batería más pequeña conectada a la salida de batería auxiliar se ecualizará también. Cuando no desee que esto ocurra, desconecte esta batería antes de iniciar el ciclo de ecualización.

Dado que la ecualización sólo está permitida para las baterías de plomo y ácido de electrolito líquido (húmedas), los cargadores Omnicharge sólo permitirán que esta función esté disponible cuando se seleccione el programa de carga "Electrolito líquido" (véase capítulo 2). Asimismo, el cargador necesita también completar un ciclo de carga complete v que esté funcionando en el modo de Flotación. Cuando se reúnan estas dos condiciones, el modo de carga de ecualización puede activarse pulsando el botón empotrado de la parte inferior del cargador (véase guía de instalación, paso 4) durante 3 segundos, hasta que todos los indicadores de estado de carga empiecen a parpadear

El cargador permitirá un tiempo de ecualización máximo de 2 horas antes de saltar automáticamente al modo de Flotación. Si la gravedad específica de cada célula no concuerda todavía con las especificaciones del fabricante de la batería, puede iniciar un nuevo ciclo de ecualización de 2 horas pulsando otra vez el botón durante 3 segundos. No deje de comprobar continuamente la gravedad específica de cada célula durante el proceso de ecualización. Cuando los valores sean correctos, puede salir manualmente del proceso de ecualización pulsando el botón empotrado una vez. El cargador volverá al

7. Relé de alarma

Este cargador cuenta con un relé de alarma potencial libre. Este relé se activa cuando se apaga el cargador y salta a un modo de error, tal y como se describe en el capítulo 1. El relé de alarma se desactiva de nuevo cuando se borra el modo de error y el cargador vuelve a funcionar de manera normal. En los pines 1, 2 y 3 del terminal de tornillos de 5 pines ubicado en el compartimento de conexión, tiene a su disposición contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Asegúrese de no superar la tasa de contacto de relé máxima de 60V y 1A para evitar provocar daños en el relé.

8. Condiciones de la garantía

TBS Electronics (TBS) garantiza que este cargador no tenga defectos de mano de obra o materiales durante 24 meses, a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, TBS reparará los cargadores defectuosos sin coste alguno. TBS no se hace responsable de los costes de transporte de este cargador.

Esta garantía es nula si el cargador ha sufrido daños físicos o alteraciones, ya sean internas o externas, y no cubre los daños causados por un uso indebido11, por utilizar el cargador con requisitos de consumo de energía excesivos, o por su uso en un entorno inadecuado

Esta garantía no se aplica en los casos donde el producto se haya utilizado incorrectamente, de forma negligente, instalado indebidamente o reparado por alguien ajeno a TBS. TBS no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o coste producido por un uso indebido, uso en un entorno inadecuado, instalación incorrecta del cargador o fallos en el cargador

Dado que TBS no puede controlar el uso y la instalación (de acuerdo con las normativas locales) de sus productos, el cliente siempre es responsable del uso de estos productos. Los productos de TBS no están diseñados para su uso como componentes esenciales en dispositivos o sistemas de soporte vital que puedan dañar a los seres humanos y/o al medio ambiente. El cliente es siempre el responsable a la hora de implementar los productos de TBS en este tipo de aplicaciones. TBS no acepta ninguna responsabilidad por la violación de patentes u otros derechos de terceros derivados del uso del producto de TBS. TBS se reserve el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin

⁾ Ejemplos de uso indebido :

- Voltaie de entrada de CA aplicado demasiado alto
- Conexión de baterías incorrectas (voltajes de batería demasiado altos)
- Alojamiento o elementos internos con estrés mecánico debido a una manipulación poco cuidadosa o un embalaje inadecuado
- Contacto con líquidos u oxidación causada por la condensación

9. Declaración de conformidad

FABRICANTE TBS Electronics BV

DIRECCIÓN De Marowijne 3

Declara que los siguientes productos

TIPO DE PRODUCTO

MODELOS

1689 AR Źwaag

The Netherlands

Cargadores de baterías profesionales programables

Cumplen con los requisitos de las siguientes Directivas de la Unión Europea

EMC Directive 2004/108/EC Low Voltage Directive 2006/95/EC

OC12-40, OC12-60, OC24-20, OC24-30

Este producto se encuentra en conformidad con los siguientes estándares armonizados

EN61000-6-3: 2001 EMC - Generic Emissions Standard EN61000-6-2:2005 EMC - Generic Immunity Standard EN60335-1: 1999

Generic safety standard

EN60335-2-29: 2004 Safety requirements for battery chargers

Guía de instalación


- Lea atentamente este documento para evitar fallos en el cargador, impactos y/o riesgos de incendios!
- Este documento es una breve descripción general sobre la instalación de un cargador independiente. Para un uso a largo plazo seguro y sin problemas, es muy importante leer también el manual del propietario que encontrará en la parte posterior de este papel!
- Siga la secuencia de instalación exacta que se explica a continuación. En caso de saltarse uno o más pasos, podría provocar daños en el cargador y riesgo de incendios!

Desembalaie


El embalaje del cargador debe contene los siguientes elementos :

- Cargador
- Sensor de temperatura 3m
- Esta guía de instalación / Manual del propietario
- Folleto de seguridad
- 2 terminales de crimpado M8
- 4 tornillos de montaie

Tras desembalar el cargador, compruebe si muestra daños mecánicos. No utilice nunca el cargador cuando perciba daños visuales producidos por una manipulación poco cuidadosa, o cuando se haya caído accidentalmente. Póngase en contacto con su proveedor local para obtener más información




Información de cableado del compartimento de conexión



Conecte siempre el cable negativo (-) directamente al terminal negativo de la batería, o

en el "lado de carga" de un derivador de corriente. Mantenga siempre los cables positivo y negativo próximos para minimizar los campos electromagnéticos.



Una vez realizadas todas las conexiones v tras comprobarlas, deslice de nuevo la tapa del compartimento de conexión roja hasta su posición original y apriete los dos tornillos.


Tamaño del cable de batería principal :

<3m / 3-6m Modelo OC12-40 16mm² / 25mm² OC12-60: 25mm² / 35mm² OC24-20 6mm² / 10mm² OC24-30 10mm² / 16mm²

Tamaño del cable de batería auxiliar :

0-6m 2.5mm²

Conexiones de la parte inferior



OC20-60 Manual Rev4s / Printed in The Netherlands

Directrices para la resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución		
El cargador no funciona (todos los indicadores están apagados).	Interruptor de encendido en posición Apagado (0).	Ponga el interruptor de encendido en la posición 'l' o 'll'.		
apagauos).	Voltaje de entrada de CA muy baja o inexistente	Compruebe el cableado de CA y el nivel de voltaje de entrada.		
	El interruptor remoto o el control remoto han desactivado el cargador.	Active el cargador de manera remota o compruebe que el interruptor DIP 4 esté bien configurado.		
No deja de aparecer 'Error de la batería'.	El voltaje de la batería es demasiado alto o demasiado bajo.	Compruebe si la batería tiene células cortocircuitadas. Compruebe si el voltaje del bus de CC está siendo alimentado por otro dispositivo de carga. Compruebe los ajustes de alarma de voltaje de batería alto o bajo utilizando TBS 'Dashboard'.		
	La temperatura de la batería es demasiado alta o dema- siado baja (sólo es relevante cuando está instalado el sensor de temperatura).	Compruebe e intente corre- gir la temperatura ambiente alrededor de la batería. Compruebe si el sensor de temperatura está dañado.		
No dejan de aparecer los mensajes 'Sobrecarga del cargador' o 'Error de la	Hay un cortocircuito en la salida del cargador.	Compruebe el cableado de CC. Compruebe el estado de la batería.		
batería'.	El cargador está sobrecargado en el modo 'Flotación forzada'.	Cuando utilice el cargador en el modo 'Flotación for-zada' sin tener conectada una batería (no recomendado), intente reducir la carga.		
		·		

	Problema	Causa posible	Solución	
	No deja de aparecer el mensaje 'Error de temperatura alta en el cargador'. Nota: No apague el cargador	El flujo de aire alrededor del cargador está obstruido.	Asegúrese de que haya al menos 10 centímetros de espacio libre alrededor del cargador. Quite todo lo que haya alrededor o sobre el cargador. Mantenga el cargador apartado de la luz solar directa o equipos que desprendan calor.	
	cuando esté funcionando con un 'Error de temperatura alta'. El cargador necesita este error para enfriarse.	Temperatura ambiente demasiado alta.	Ponga el cargador en un entorno más fresco o refrigérelo con un ventilador externo.	
	'No deja de aparecer el mensaje 'Error del cargador'.	Se ha detectado un error interno.	Devuelva el cargador a su proveedor más cercano para repararlo.	
	El voltaje de carga es demasiado bajo.	El voltaje de carga se está compensando con el sensor de temperatura de la bate- ría para proteger su batería.	No haga nada o trate de reducir la temperatura ambiente alrededor de la batería.	
		Los interruptores DIP han seleccionado un programa de carga inadecuado o es necesario reajustar el programa de carga personalizado.	Seleccione el programa de carga correcto o ajuste el programa de carga personalizado utilizando TBS 'Dashboard'.	
		Los cables de CC son demasiado finos.	Instale cables de CC más gruesos. Consulte la tabla de tamaños de cables de CC en la guía de instalación.	
		La corriente de carga de la batería es superior a la cor- riente de salida del cargador.	Reduzca o quite la carga de la batería.	
	La corriente de carga es demasiado baja.	Temperatura ambiente alta.	Trate de enfriar la temperatura ambiente alrededor del cargador.	
1		El cargador está funcionando en la fase de	No haga nada. La batería está casi totalmente cargada	

carga de absorción.

y consume menos corriente

oor sí misma

máxima permitida

spe	cifica	cion	es té	cnicas	
_					

Parámetro	OC12-40	OC12-60	OC24-20	OC24-30
Voltaje de entrada	10	0-260VAC / 47	-63Hz / PF ≥ 0	.95
Consumo de carga completo	700VA	1050VA	700VA	1050VA
Corriente de entrada (115V/230V)	6A/3A	9A/4.5A	6A/3A	9A/4.5A
Eficiencia de carga completa	88%	88%	91%	91%
Voltaje nominal de salida ¹⁾	12V		24V	
Corriente total de salida ^{1) 4)} (Aux.)	40A(4A)	60A(4A)	20A(2.5A)	30A(2.5A)
Característica de carga ²⁾	IUoUoP,	Compensación de te	pensación de temperatura inteligente de 4 fases	
Voltaje de absorción ²⁾	14.4V		28.8V	
Voltaje de flotación²)	13.5V		27.0V	
Voltaje de ecualización ²⁾	15	.5V	31.0V	
Tipos de batería compatibles ²⁾	Electrolito líquido / GEL / AGM / Personalizado			nalizado
Cap. de batería recomendada ³⁾	80-400Ah	120-600Ah	50-200Ah	70-300Ah
Consumo de corriente de CC	≤ 5mA (carg	gador apagado)	≤ 4mA (cargador apagado)	
Rango de temp. de funcion.4)	-20°C +	+50°C (Humedad r	máxima del 95% sin condensación)	
Rango de temp. de almacen.	-40°C +80°C (Humedad máxima del 95% sin condensación)			condensación)
Refrigeración	Ventilador de velocidad variable controlado por temperatura y carga condi		y carga conditions	
¿TBSLink activado?	Sí			
Protegido contra	Voltaje de CA bajo, cortocircuito de salida, temperatura alta, sobrecarga de la batería y polaridad inversa (fusible			
Indicaciones	Encendido, bar	ra de corriente de sa	lida, barra de estado	de carga, error
Conexiones de salida de CC	C Tornillos M8 (salida principal), terminales de tornillos (salida auxiliar)		salida auxiliar)	
Conexiones de entrada de CA	Terminales de tornillos			
Tamaño del alojamiento				AI)
Peso total	5.8 kg			
Clase de protección	IP21 (montaje vertical)			
El cargador cumple con los siguientes estándares	Reunión Directiva EMC de la CE marcado 2004/108/EC y LVD 2006/95/EC cumpliendo con EN60335-1, EN60335-2-29			
	ota: Estas espec	ificaciones están	sujetas a cambio	s sin previo avis

- 1) La tolerancia de corriente de salida máxima es +/-3%. Las desviaciones de voltaje de referencia máximas son +/- 0,1V para 12V y +/- 0,2V para los modelos de 24V. Todos los voltajes de referencia
- tienen compensación de temperatura cuando hay un sensor de temperatura conectado
- 2) El valor es programable Consulte siempre las especificaciones del fabricante de la batería para conocer la corriente de carga
- A temperaturas ambiente altas (>40°C), es posible que la corriente de salida máxima se reduzca